



INSTRUKCJA MONTAŻU INSTALLATION INSTRUCTIONS


nr kat. 0419
art. N° 0419




STREFA BEZPIECZEŃSTWA safety zone



WYMIARY URZĄDZENIA dimensions




NARZĘDZIA tools







FUNDAMENTY

basement




1x

80x80x50cm - 0,144 m³



ELEMENTY SKŁADOWE

components



1x

1201




1x

1202



8x

1203



1x


1204

A



1



!
**POZIOM
GRUNTU**
(zgodnie z PN-EN 1177)
ground level





2



13




8x




A

3




10kN!

8x




B

1




2



B



3





4



13




8x



B

5



10kN!

8x

