



## INSTRUKCJA MONTAŻU INSTALLATION INSTRUCTIONS

nr kat. 0802  
art. N° 0802




### STREFA BEZPIECZEŃSTWA

safety zone




### WYMIARY URZĄDZENIA

dimensions



### NARZĘDZIA






tools



13

# FUNDAMENTY

basement




0,016 m<sup>3</sup>




# ELEMENTY SKŁADOWE

components




24x



6x




1201




6x

1202

1



2




**!**

**POZIOM  
GRUNTU**  
(zgodnie z PN-EN 1177)

*ground level*

3



1,7 m<sup>3</sup>

