




INSTRUKCJA MONTAŻU


INSTALLATION INSTRUCTIONS

nr kat. 0600
art. N° 0600




STREFA BEZPIECZEŃSTWA

safety zone




WYMIARY URZĄDZENIA

dimensions





NARZĘDZIA

tools








ELEMENTY SKŁADOWE

components





A


1




2



3




4



2x

2x




B

1




12



2

19




3

17




2x




4

13



4x



2x

