



INSTRUKCJA MONTAŻU INSTALLATION INSTRUCTIONS


nr kat. 0601
art. N° 0601




STREFA BEZPIECZEŃSTWA safety zone








WYMIARY URZĄDZENIA dimensions



NARZĘDZIA tools






ELEMENTY SKŁADOWE
components






A




1



0,032 m³




2



3




2x






B


1




2



4x



3



2x

