








INSTRUKCJA MONTAŻU INSTALLATION INSTRUCTIONS



nr kat. 0605a; 0605b; 0606; 0607; 0608; 0609
art. N° 0605a; 0605b; 0606; 0607; 0608; 0609




STREFA BEZPIECZEŃSTWA safety zone








WYMIARY URZĄDZENIA dimensions



NARZĘDZIA tools





ELEMENTY SKŁADOWE
components






A



1




0,032 m³



2




3





B


1




2



4x



3



2x

